citiz ALSACE — Les voitures qui changent la ville

apalib' — Ensemble tissons le fil de la vie

Mobilib – Mode d'emploi

Fonctionnement avec télécommande

Les véhicules Mobilib de Mulhouse et Cernay sont équipés d'une télécommande à l'arrière du véhicule.

Pour utiliser la télécommande le contact doit être enclenché et le frein à main serré !

Si le véhicule n'a pas été utilisé depuis longtemps, il sera peut-être nécessaire de recharger un peu la batterie en allumant le moteur.

Important : ne pas utiliser le bouton rouge d'ouverture d'urgence situé à l'arrière du véhicule, cela « bloque » la télécommande.

Pour réutiliser cette dernière : relevez le bouton rouge en le tournant, appuyez sur le bouton bas de la télécommande, vous pourrez ensuite réutiliser normalement la télécommande.

Mobilib’ – Mode d’emploi avec télécommande

Avant de commencer Assurez-vous d’avoir suffisamment de place à l’arrière du véhicule pour ouvrir la porte, déplier la rampe d’accès et manœuvrer avec le fauteuil (3 mètres environ).

1. **Abaissement de la rampe . Appuyez sur le bouton** du bas de la télécommande. Le véhicule et la rampe s’abaissent automatiquement.

Mobilib’ – Mode d’emploi avec télécommande

2. Mise en place du fauteuil et des sangles - **Déverrouillez les sangles** en appuyant sur le bouton en haut à droite de la télécommande.

Placez le fauteuil face à la rampe et montez en vous servant de la force de vos jambes. Une fois en place serrez les freins du fauteuil.



Mise en place des sangles – Sortez les enrouleurs des trappes. Placez les crochets des sangles aux quatre pieds du fauteuil

Verrouillez les sangles : Bouton en haut à gauche de la télécommande

3. Mise en place de la ceinture de sécurité.

à accrochez sur la tête de vis de gauche

À accrocher sur la tête de vis de droite

en se plaçant à l’arrière du véhicule



Réglez puis fermez la ceinture de sécurité en accrochant la boucle à l’avant.

Mobilib’ – Mode d’emploi avec télécommande

4. Relevez la rampe d’accès et le véhicule en appuyant sur le bouton du milieu de la télécommande

Pour sortir la personne du véhicule il vous suffit de répéter ces actions dans le sens inverse. Bon voyage !